

ISOTEC CLIMCOVER TUBE ALU1 PAIGALDUS

Isoleeritud ventilatsioonitoru on kerge käsitleda. Torud tasub isoleerida juba enne paigaldamist, see säästab aega ja vaeva.

Isolatsiooni paigaldamiseks läheb vaja

- isolatsioonimaterjali ISOTEC CLIMCOVER TUBE ALU2
- roostevaba sidumistraati (läbimõõduga 0,9 mm)
- pakendil olevaid juhiseid
- alumiiniumteipi (laiusega 75 mm)
- villanuga
- lõiketange



SOOJUSISOLATSIOONID

90° põlve isoleerimine pakendil olevate juhiste abil:



Kasuta abiks pakendil olevaid juhiseid.



Nurkade isoleerimisel lõika toode osadeks pakendil ette antud jooniste abil.



Aseta väljalõigatud nurgatükid oma kohale



Kõik ühenduskohad teipida hoolikalt 75 mm laiuse alumiiniumteibiga või 80 mm kuumühendusteibiga. Kõik pinnakattes olevad läbiviigud tihendatakse.



Tee sidumistraadiga tugevdused ühenduskoha mõlemale poolele.



Tugevda veel isolatsiooni sidumistraadi abil iga 30 cm järel.

KONDENSISOLATSIOONID

Isoleerimistöid tehakse samuti nagu soojusisolatsiooni puhul ning lisaks teibitakse kõik ühenduskohad vähemalt 75 mm laiuse alumiiniumteibiga või 80 mm kuumühendusteibiga ning kõik pinnakattes olevad läbiviigud tihendatakse.